愛情たっぷりそそいで、チョーかわいいぺんぎんうおっちを育てよう。

PENGUIN WATCH

はじめに

これは液晶画面の中でペンギンのようなかわいいキャラクターを育てるゲームです。プレーヤーは、本物のペットと同じように“ぺんぎんうおっち”をお世話してください。きちんとお世話すれば健康的に育ちますが、無視したりするとペンギンは別の種類に変身してしまったりします。



1.ぺんぎんうおっちを育てる前に

<リセット操作>

本体の裏側のリセットスイッチをボールペンの先など、細いものでやさしく押してネ。
(ピーという音が鳴って、目が光ります。)
※リセットスイッチは、あまり強く押さないでください。

2.つぎに時間を合わせましょう

Bボタンで時計設定画面にします。Dボタンで時間、Cボタンで分を合わせたらBボタンで決定します。

3.そして約5分後に“ぺんぎんうおっち”が誕生!!

時計合わせをしないと“ぺんぎんうおっち”は誕生しないんだよ。“ぺんぎんうおっち”が生まれるまで時計・リセット以外の操作はできないので注意してネ。



まずはじめに、裏側にあるこのリセットボタンをやさしく押してネ。

4.ぺんぎんうおっちが生まれたら…

“ぺんぎんうおっち”がピーと鳴いて目が光ったら、フィーディング(飼育)マークを選んでお世話してネ。

●フィーデング(飼育)マークを選ぶときは、

1. Dボタンで項目を選択します。
2. Cボタンで項目を決定します。



5.お世話のしかた

<キーの説明>

A：音のON／OFF
ペンギン表示画面のときAボタンを押すとピッと鳴ってON／OFFが切り替わります。

B：表示画面に戻す／時間スタート
まずBボタンを押すと時計設定画面になります。時計合わせのときはBボタンで決定します。つぎにBボタンを押せばペンギン表示画面に戻ります。



C：決定／分の設定
時計設定画面のときにCボタンを押すと「分」を設定することができます。また、ペンギン表示画面のときにCボタンを押すと時計設定画面に戻ります。また、ペンギン表示画面のときDボタンでフィーディング（飼育）項目を選んだ後に、このCボタンで決定します。

D：セレクト(SELECT)／時間の設定
時間設定画面のときにDボタンを押すと時間を1時間ごとに設定できます。ペンギン表示画面のときには、このDボタンでフィーディング（飼育）メニューからフィーディング項目を選ぶことができます。
※時計精度：日差±3秒以内(常温)

<お世話マークの説明>

空腹
マークを選択・決定したら(さかな)か(おかし)をDボタンで選択してCボタンで決定してあたえてネ。

しつけ
ぺんぎんうおっちがワガママサインを出したらマークを選択・決定して、ぺんぎんうおっちをしかってあげましょう。

アラーム
ぺんぎんうおっちがプレーヤーに呼びかけるとき(！)マークが点灯します。

ライト
点灯している間にお世話してあげてネ。プレーヤーはライトを消すこともできます。Dボタンで選択してCボタンで決定してください。ぺんぎんうおっちが寝るときはライトを消したほうがいいよ。(ぺんぎんうおっちの健康にいいのだ。ぺんぎんうおっちの睡眠時間は、夜9時から朝8時59分までです。)ぺんぎんうおっちが寝てしまうとチェックメーター以外のお世話はできないので注意してネ。

シャワー
ぺんぎんうおっちがウンチをした時(シャワーマーク)を選択・決定して流してネ。ウンチをためると病気になちゃうよ。

病気
マークが出たら病気サインだよ。マークをDボタンで選択してCボタンで決定してネ。
マークが消えるまで治療しないとダメだよ。

あそぶ
マークを選択・決定するとぺんぎんうおっちとあそべるよ。Dボタンを押すとぺんぎんうおっちが横に動きます。そしてCボタンを押すと(さかな)が上から落ちてきます。ぺんぎんうおっちが(さかな)を食べるとゴキゲンがよくなるんだよ。

●オートパワーオフ
プレーヤーが10分ほどお世話をしないと自動的に画面が消えます。いずれかのボタンを押すと画面が再び表示されます。でも、画面が消えた状態でもぺんぎんうおっちは、ワガママサイン(目を光らせて知らせます。)を出しますので注意してくださいネ。

6.育てかたのポイント

“ぺんぎんうおっち”をよい子に育てるためには、“ぺんぎんうおっち”のサインにまめにこたえてお世話してあげてネ。それと、“ぺんぎんうおっち”がワガママサイン(目を光らせて知らせます。)を出したときには、きちんとしつけをして、しつけメーターを上げよう。

●ワガママサインは、こんなときに出ます。

◎おなか・ごきげんが満足なのに呼びかけてくるとき。
◎おなかがすいてるのに食事しないとき。
◎ごきげんがわるい時にゲームをしないとき。
ワガママサインのときにしつけマークを選択・決定すると“ぺんぎんうおっち”が反省して音を出して、目を光らせるよ。

●こまめにお世話しよう。

長い間“ぺんぎんうおっち”をお世話しないと健康状態がよくなくなります。そうすると病気またはウンチのマークが点灯しますので、早急に手当をしてあげてネ。

7.電池の交換のしかた

液晶画面が薄くなってきたら電池を交換しましょう。

1．図のように本体裏側のネジを取り、フタをはずしてください。

2．中の電池を取り出し、新しい電池2個（ボタン電池ＬＲ４４）をセットします。㊉㊀を間違えないで、電池は2個とも新しいものにしてくださいネ。

3．ツメを押し込んでフタを閉めてからネジを止めてください。

4．新しい電池がセットできたら裏面のリセット操作をしてください。約5分後に“ぺんぎんうおっち”が生まれます。

※電池耐久時間：通常の使用で約3ヶ月

8.こんなときには、リセット操作をしてください

リセットのしかたは1.を見てネ。
◎はじめて遊ぶときや電池を交換したとき。
◎本体が強いショックをうけるなどですべての機能が動かなくなったとき。また、画面の状態がおかしくなったとき。
◎育てている途中で、最初から新しくやり直したくなったとき。

キーチェーンのつけ方・はずし方

つけ方 図のようにチェーンの端をパーツのみぞにひっかけて、左右にまっすぐひっぱるとチェーンがつながります。



はずし方 図のようにパーツの上下をチェーンごと指でつまんで力を入れるとはずれます。

9.《使用上の注意》

●本商品は、精密な電子部品で構成されていますので、落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用・保管はさけてください。

●キーホルダーの取付け部分を無理な方向へひっぱったり、曲げたりしないでください。

⚠ 注　意

保護者の方へ必ずお読み下さい。

- ●小さい電池、電池ブタ、ねじがありますので、誤って飲み込まないようにご注意ください。
  窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●ボタン電池(LR44)は飲み込むと大変危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。
  <電池を誤使用すると破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。>
- ●⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いはしないでください。
- ●取扱説明書を必ずお読みください。

お客様各位

H09·00·19
(株)ベスト電器

ご注意

ぺんぎんうおっち 取扱説明書の内容訂正

この度はぺんぎんうおっちをお買い上げ頂きまして有り難うございます。
標記の件につきまして、取扱説明書に一部不備がありましたので、
以下の通り訂正して対応下さいますようお願いします。

訂正内容

①

(誤)

2. つぎに時間を合わせましょう

Bボタンで時間設定画面にします。Dボタンで時間、Cボタンで分を合わせたらBボタンで決定します。

⇩

(正)

2. つぎに時間を合わせましょう

Cボタンで時計画面へします。次にC·Dボタンを同時に押すと時計設定画面になります。Dボタンで時間、Cボタンで分を合わせたらBボタンで決定します。

②

(誤)

5. お世話のしかた

<キーの説明>

B:表示画面に戻す/時間スタート

まずBボタンを押すと時計設定画面になります。時計合わせのときはBボタンで決定します。つぎにBボタンを押せばペンギン表示画面に戻ります。

⇩

(正)

5. お世話のしかた

<キーの説明>

B:表示画面に戻す/時間スタート

まずCボタンを押すと時計設定画面になります。時計合わせのときはBボタンで決定します。つぎにBボタンを押せばペンギン表示画面に戻ります。